



Comment changer votre fond d'écran.

Procédure :

Téléchargez, puis décompressez le fichier "Background.zip"

Connectez votre Meizu (en marche) à votre PC

Ajoutez le dossier "Background" décompressé dans le répertoire "PICTURES" de votre Meizu

Débranchez votre Meizu , allez dans le menu "PHOTOS" visualisez vos nouvelles images

Si vous souhaitez sélectionner une des images téléchargées, comme nouveau fond d'écran, appuyez sur la touche ← et sélectionnez "fond d'écran musique"



MEMORY IS EVERYWHERE

More info at
www.dane-elec.com